

IFSC

Área de RAC – Desenho Técnico B

DESENHO ARQUITETÔNICO - Exercício de recuperação

a) Desenhar a planta baixa do apartamento abaixo com o AutoCAD.

Obs: Considere que o desenho dado está em escala 1:50 e tire do próprio as medidas para construção do seu desenho.

A planta baixa deve conter:

- Medidas dos ambientes em centímetros;
- Móveis do banheiro;
- Nome e área de cada ambiente;
- Orientação geográfica;
- Representação dos pisos;
- Indicação do corte AB;
- Tabela das aberturas;
- Imprima em escala 1:50 numa folha A4 com margem e legenda padrão.



b) Represente o corte AB com uma cota de pé direito 280 cm.

- Considere o apartamento entre dois pisos.
- Imprima em escala 1:50 numa folha A4 com margem e legenda padrão.