

n° □ B/s → n° □ bps  
prefixo prefixo SI

JEDEC:

- (a) Troca o prefixo pelo valor, deixando a unidade em B/s.
- (b) Converte B/s para bps.
- (c) Acrescenta um prefixo (SI) e compensa o valor.